



20 twenty years of advanced solutions for gas detection

Gas Sensing Elements Proudly 100% Developed and Manufactured in Italy

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY MANUAL

NETC1/2/3

INDICE / INDEX

1	INTRODUZIONE	2
1	INTRODUCTION.....	2
2	MARCATURA.....	2
2	MARKING	2
3	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	3
3	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	3
4	TEMPERATURA DI UTILIZZO	3
4	OPERATING TEMPERATURE	3
5	CLASSE DI TEMPERATURA E TEMPERATURA MASSIMA SUPERFICIALE.....	3
5	TEMPERATURE CLASS AND MAXIMUM SURFACE TEMPERATURE	3
6	CONDIZIONI SPECIALI PER UTILIZZO SICURO	3
6	SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE.....	3
7	MONTAGGIO E INSTALLAZIONE.....	4
7	INSTALLATION AND MOUNTING.....	4
8	OPERAZIONI PREVENTIVE E MANUTENZIONE.....	6
8	PREVENTIVE OPERATIONS AND MAINTENANCE	6
9	MANUTENZIONE CORRETTIVA	6
9	CORRECTIVE MAINTENANCE	6
10	ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO.....	6
10	DISMOUNTING INSTRUCTIONS	6
11	IMBALLO	6
11	PACKING.....	6
12	DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DISPOSITIVO	6
12	DOCUMENTS SUPPLIED WITH THE DEVICE	6



Certificato ATEX
ATEX certified

CESI 10 ATEX 032X

For further information, please contact:

NET S.r.l.
Via Campania, 5 – 20006 Pregnana Milanese
MI – Italy

Tel. 0039 - 02 - 935.44.190
Fax: 0039 - 02 - 935.40.347
info@nenvitech.com

1 INTRODUZIONE

QUANDO I SENSORI SONO UTILIZZATI COME DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE ESPLOSIONI, DEVONO ESSERE VERIFICATI SECONDO LA NORMA EN60079-29 E SECONDO L' ALLEGATO II PAR. 1.5 DELLA DIRETTIVA ATEX 2014/34/UE.




I Sensori di gas certificati della serie NETC XXX sono costruiti per essere impiegati in atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie e polveri esplosive, classificate come zona 1, zona 2, zona 21 o zona 22 secondo la classificazione delle norme EN60079-10-1 e EN60079-10-2.

Sono dispositivi a prova di esplosione certificati ATEX in piena conformità e non è necessario estendere la certificazione com'è richiesto per i componenti ATEX (certificato "U").

Contengono uno o più detector per la rivelazione di gas infiammabili o tossici e i relativi circuiti elettrici.

2 MARCATURA

La marcatura definisce le caratteristiche di protezione e la categoria della costruzione elettrica. Questi dati devono essere identificabili e ben riconoscibili da operatori che conoscano il rischio relativo alle zone con atmosfera potenzialmente esplosiva.

N.E.T.–MI–ITALY	Fabbricante	Manufacturer
NETCXXX	Sigla di identificazione	Identification
A0000/00	Numero di serie / anno di costruzione	Serial number/year of manufacturing
	Marcatura specifica secondo la Direttiva ATEX 2014/34/UE e le relative norme tecniche.	Marking according to ATEX 2014/34/EU directive and the relevant technical standards.
II	Apparecchiature per industrie di superficie	Group of equipment suitable for surface industry
2 G	Apparecchiature di categoria 2 idoneo per l'utilizzo in aree classificate zona 1 o zona 2 nella presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili	Category 2 equipment suitable for use in hazardous area classified zone 1 or zone 2 for the presence of flammable gas, vapour or mist
2 GD *	Apparecchiature di categoria 2 idoneo per l'utilizzo in aree classificate come zona 1 e zona 2 in presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili e come zona 21 e zona 22 in presenza di polveri combustibili	Category 2 equipment suitable for use in hazardous area classified zone 1 or zone 2 for the presence of flammable gas, vapour or mist or zone 21 and zone 22 for the presence of combustible dust
Ex db	Modo di protezione 'db' basato su EN 60079-1 "custodie a prova di esplosione" e idoneo per utilizzo fino alla zona 1	Method of protection "db" based on EN 60079-1 "flameproof enclosures" and suitable to be used up to zone 1
IIC	Gruppo di gas, acetylene e idrogeno	Gas group, acetylene and hydrogen
T6 or T5	Classe di temperatura T6 o T5	Temperature class T6 or T5
Gb	EPL, livello di protezione dell'apparecchiatura adatto ad installazioni in superficie in zona 1 e zona 2.	EPL, Equipment Protection Level suitable for zone 1 and zone 2 surface installation
Ex tb	Modo di protezione "tb" basato su EN60079-31 "protezione mediante custodia t" e idoneo per utilizzo fino alla zona 21	Method of protection "tb" based on EN60079-31 "protection by enclosure t" and suitable to be used up to zone 21
IIC	Gruppo di polveri, polveri conduttive	Dust group, conductive dust
T85°C or T100°C	Temperatura massima superficiale 85°C o 100 °C	Maximum surface temperature 85°C or 100°C
Db	EPL, livello di protezione dell'apparecchiatura adatto ad installazioni in superficie in zona 21 e zona 22.	EPL, Equipment Protection Level suitable for zone 21 and zone 22 surface installation

1 INTRODUCTION

WHEN THE SENSORS ARE USED IN SAFETY LOOP AS SAFETY DEVICES, PERFORMANCES MUST BE VERIFIED ACCORDING TO STANDARDS EN60079-29 AND ACCORDING TO ANNEX II, PAR. 1.5 OF THE ATEX 2014/34/EU DIRECTIVE.

The gas sensors of the series NETC XXX are designed to be used in hazardous locations where potentially explosive atmospheres due to the presence of gas, vapour, mist and dust are present and classified as zone 1, zone 2, zone 21 and zone 22 according to EN60079-10-1 and EN60079-10-2 classification.

They are fully ATEX compliant explosion proof devices and do not need to extend the certification as required for "U" certificate component devices, due to their stand-alone capability.

They can contain one or two sensors for detection of flammable or toxic gases and the connected electronics.

2 MARKING

The marking collects the protection characteristics and the category of the device. This information must be visible and well understood by qualified operators with knowledge of the risk due to potentially explosive atmospheres.

<i>IP65</i>	Grado di protezione d'ingresso IP65 secondo la norma EN60529.	Ingress protection degree IP65 according to EN60529.
<i>CESI10ATEX032X</i>	Certificato di esame UE del tipo emesso dall'Organismo Notificato CESI, via Rubattino (MI), Italy La "X" finale indica condizioni speciali per uso sicuro	EU type certificate released by the Notified Body "CESI, via Rubattino (MI), Italy with special condition for safe use due to the presence of the "X"
<i>CE 0722</i>	Marchatura CE di conformità alle Direttive applicabili collegata al numero dell'Organismo Notificato che effettua la sorveglianza di produzione (Allegato VII dell'ATEX 2014/34/UE "notifica della qualità di produzione".	CE European marking associated to the identification number of the Notified Body involved in the manufacturing certification process (Annex VII of the ATEX 2014/34/EU "quality production notification".
<i>Pmax X W</i>	Potenza massima dissipata all'interno della custodia	Maximum dissipated power inside device
<i>Ta</i>	Temperatura ambiente	Ambient temperature range

* NOTA: Quando l'adattatore/protezione contro la polvere è usato (marchiatura 2GD) il codice completo di identificazione, il numero di serie e l'anno di produzione sono riportati sull'etichetta della marchiatura della testa sensore (con marchiatura 2G).

* NOTE: When the dust protection adapter is used (2GD marking), the complete identification code and the serial number/year of production are reported on the label marking of the sensor head (with marking 2G).

3 CARATTERISTICHE ELETTRICHE

I sensori devono essere alimentati alla tensione prescritta dall'etichetta posta a lato del corpo metallico; la tensione può variare in base al modello e alle caratteristiche del sensore.

3 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

The sensors are to be supplied with different voltages depending on the characteristics of the sensor. The parameters of the power supply requested is indicated on a label on the sensor body.

4 TEMPERATURA DI UTILIZZO

I sensori possono essere utilizzati nel campo di temperatura ambiente riportata sulla targa del dispositivo.

4 OPERATING TEMPERATURE

The sensors can be used in an ambient temperature range according to marking on the label of the device.

5 CLASSE DI TEMPERATURA E TEMPERATURA MASSIMA SUPERFICIALE

La classe di temperatura e/o massima temperatura superficiale dei sensori è indicata in targa. T6 o T5 e/o T85°C o T100°C significa che la temperatura esterna del sensore non può superare 85°C o 100°C rispettivamente.

5 TEMPERATURE CLASS AND MAXIMUM SURFACE TEMPERATURE

The temperature class and/or maximum surface temperature of the sensors is declared on the label. T6 or T5 and/or T85°C or T100°C, that means that external surface of the sensor cannot be higher than 85°C or 100°C respectively.

6 CONDIZIONI SPECIALI PER UTILIZZO SICURO

- La connessione lato utente del cavo di alimentazione/segnale deve essere effettuata in zona sicura oppure deve essere protetta con uno dei modi di protezione previsti dalla Norma EN60079-0.
- Il cavo di alimentazione/segnale del rilevatore di gas deve essere protetto contro danneggiamenti meccanici provocati da urti o frizioni.
- L'installazione del rilevatore di gas deve garantire la connessione equipotenziale della custodia.
- I rilevatori di gas serie NETC sono destinati ad installazioni di tipo fisso e non possono essere impiegati in apparecchiature portatili.

6 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

- User side connection of the supply/signal cable must be in a safe area or be protected by one of the types of protection listed in the EN60079-0 standard.
- The cables must be protected from any mechanical damage caused by impact or friction.
- The installation of the gas detector shall guarantee the equipotential bonding of the enclosure.
- The gas detectors series NETC are designed for stationary installation and shall not be used for portable applications.

7 MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

⚠ **ATTENZIONE!** Il sensore non può essere smontato. Il coperchio di protezione contro le polveri infiammabili può essere sostituito soltanto in una zona sicura.



⚠ **ATTENZIONE!** E' severamente vietato e pericoloso aprire e chiudere il dispositivo in zona pericolosa mentre è alimentato; questa operazione va effettuata in zona sicura, verificando che la tensione sia disinserita.



Indossare uno strumento/dispositivo di protezione individuale (DPI) quando si opera all'interno della custodia dell'apparecchiatura.

⚠ **ATTENZIONE!** L'installazione della testa sensore deve sempre essere fatta in un ambiente pulito, in cui cioè non è presente il gas che deve essere rilevato (ad esclusione di CO₂ e O₂).



- L'installazione del dispositivo deve essere effettuata secondo le norme EN60079-14.
- La testa sensore deve essere montata con il filtro di aspirazione rivolto verso il basso per NETC1 e 2 e NETC3 (versione standard). Per NETC3*8 (versione lunga con Pmax=2,5 W), la testa può anche essere montata in orizzontale.
- La custodia del sensore, il filtro sinterizzato e il filtro GoreTex non possono essere rotti, forati o rimossi.
- Il filtro GoreTex presente sul coperchio GD di protezione, non dovrà mai essere toccato a mani nude, perché questo potrebbe alterarne le proprietà.
- Le filettature cilindriche (M20x1.5 e M25x1.5) devono essere bloccate contro l'allentamento con Loctite spalmata su almeno un filetto intero.

All'interno della testa, i fili conduttivi sono connessi all'elemento sensibile e/o la elettronica in base al modello come descritto di seguito nei seguenti paragrafi. Si prega di notare che questi sono i cablaggi più comunemente usati. Il cablaggio può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.

7.1 Testa NETC1, 2 o 3 con 3 fili

Tipo di sensore / Sensor type	Nero / Black	Rosso / Red	Bianco / White
Pellistore / Pellistor	-Vcc (detector)	+Vcc (compensator)	Common
Cella Elettrochimica / Electrochemical cell	Counter electrode	Reference electrode	Working electrode
Sensore di Ossigeno / Oxygen sensor	Not used	-Ve electrode	+Ve electrode

Connector type: AMPMODU II 280359
Mating connector: AMPMODU II 280371-1

7 INSTALLATION AND MOUNTING

⚠ **ATTENTION!** The sensor cannot be disassembled. It is only admitted to replace the dust cover cap in safe area.

⚠ **ATTENTION!** It is strictly forbidden and dangerous to open or close any device in hazardous areas when powered on. These operations are to be done in safety, being sure that power supply is off.

Wear a personal protective equipment (PPE) tool/device when operate inside the enclosure of the equipment.

⚠ **ATTENTION!** The installation of the sensor head must always be done in a clean environment, i.e. in which there is no target gas to be detected (excluding CO₂ and O₂).

- The installation of the device must be performed according to the standards EN60079-14.
- The detection head must be mounted directed towards the floor for NETC1 and 2 and NETC3 (standard version). For NETC3*8 (long version with Pmax=2,5 W) the head can also be mounted horizontally.
- The enclosure of the sensor, the sinter filter and the GoreTex filter must not be damaged, drilled or removed.
- The GoreTex filter on the GD adapter, must never be touched with bare hands as this alters the properties of the filter.
- Cylindrical threads shall be fixed with Loctite spread on the whole length of at least one thread.

Inside the sensor head, the wires are connected to the sensing element and/or the electronic board (depending on head model) as described in the following paragraphs. Please note that these are the most commonly used wirings. The wiring can be customized to customer's needs.

7.1 NETC1, 2 or 3 sensor head with 3 wires




7.2 Testa NETC2 o 3 con 5 fili (sensore IR)

Colore filo / Wire colour	Funzione / Function
Rosso / Red	Vcc (+5V) (+)
Bianco / White	Signal (Vout)
Nero / Black	Ground (-)
Verde / Green	RX
Blu / Blue	TX

Connector type: AMPMODU II 280365
Mating connector: AMPMODU II 280384-1

7.2 NETC2 or 3 sensor head with 5 wires (IR sensor)




7.3 Testa NETC3 con 5 fili (versione 4-20 mA XIN)

Colore filo / Wire colour	Funzione / Function (IR sensor + 4-20 mA board version)
Rosso / Red	Vcc (12/24V) (+)
Bianco / White	Signal (4-20 mA)
Nero / Black	Ground (-)
Verde / Green	RX or RS485 A
Blu / Blue	TX or RS485 B

Connector type: AMPMODU II 280365
Mating connector: AMPMODU II 280384-1

7.3 NETC3 sensor head with 5 wires (4-20 mA XIN version)




7.4 Testa NETC3 Cyber con 6 fili

Colore filo / Wire colour	Funzione / Function
Rosso / Red	Vcc (12/24V) (+)
Nero / Black	Ground (-)
Verde / Green	RS485 B
Bianco / White	RS485 A
Blu / Blue	Signal (4-20 mA)
Marrone / Brown	Fault

Connector type: AMPMODU II 280365
Mating connector: AMPMODU II 280384-1

7.4 NETC3 full cyber sensor head with 6 wires



8 OPERAZIONI PREVENTIVE E MANUTENZIONE

Secondo la Norma EN60079-17.

Inoltre, tutti i rilevatori di gas ad uso industriale sia per gas infiammabili che per gas tossici devono essere verificati con una miscela di gas campione ogni uno o tre mesi a seconda della tipologia dell'impianto e delle condizioni di funzionamento. I risultati delle prove effettuate dovranno essere registrate su di un apposito registro da esibire alle autorità competenti a seguito di un eventuale verifica.

Le apparecchiature devono essere pulite in modo tale da non causare rischi di infezione.

9 MANUTENZIONE CORRETTIVA / RIPARAZIONE

Secondo la Norma EN 60079-19.

Per anomalie riscontrabili durante il test funzionale rivedere la fase di collaudo. Se durante la manutenzione preventiva il rilevatore non rileva il gas per cui è tarato, inviare il prodotto al fornitore dello stesso che a sua volta provvederà ad inviarlo al costruttore o ad un centro di assistenza autorizzato dalla N.E.T.

10 ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO

Togliere alimentazione al rilevatore, scablare la morsettiera e rimuovere il contenitore dai relativi sistemi di bloccaggio.

11 IMBALLO

Per garantire la protezione agli urti durante il trasporto, si consiglia una protezione mediante fogli di pallinato.

12 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DISPOSITIVO

- Le presenti istruzioni di sicurezza
- Dichiarazione di conformità
- Manuale utente (dove applicabile)

8 PREVENTIVE OPERATIONS AND MAINTENANCE

According to EN60079-17 Standard.

Moreover, all industrial gas detectors for flammable gases or for toxic gases must be verified with a test mixture every one or three months according to the installation and plant type and according to the work duty. The test results must be recorded on a special register that must be furnished to the Authority on request.

Equipment shall be cleaned in such a way that it does not cause risks of infection.

9 CORRECTIVE MAINTENANCE / REPAIR

According to the Standard EN 60079-19.

If any anomalous conditions occur during test operations, please repeat the test phase. Should the detector not react to the gas it has been calibrated for, please send it back to your supplier, for him to return it to the manufacturer or to a N.E.T. authorized technical centre for the repair.

10 DISMOUNTING INSTRUCTIONS

Turn off the power supply, remove the wires connection and remove the enclosure of the connections.

11 PACKING

To grant a stout protection against impacts during transport, we recommend wrapping up the unit in air bubble films.

12 DOCUMENTS SUPPLIED WITH THE DEVICE

- These safety instructions
- Declaration of Conformity
- User manual (where applicable)

La **NET S.r.l.** allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche o estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



N.E.T. has a policy of continuous development and improvement of its products. As such the specification for the device outlined in the data sheet may be changed without notice.